

## Návod na obsluhu

### Akumulátorový postřikovač na záda art. 252

Objem : 15 l

Děkujeme Vám, že jste si koupili nový akumulátorový postřikovač Stocker a věříme, že s tímto moderním a spolehlivým postřikovačem budete spokojeni. Koupili jste si velmi moderní elektrický postřikovač s vysokými užitnými vlastnostmi v agrárním sektoru.

**Upozornění:** dříve než začnete používat postřikovač Stocker, pozorně si přečtěte návod na obsluhu.

#### **Příslušenství postřikovače:**

- nádrž postřikovače	1 ks
- akumulátor s čerpadlem 2 – 4,5 bar	1 ks
- rukověť	1 ks
- tyč s tryskou, kovová	1 ks
- popruhy	1 ks
- sada náhradního těsnění	1 ks
- nabíječka s kabelem a konektory	1 ks
- voltmetr	1 ks

#### **Všeobecné pokyny:**

Akumulátorový postřikovač na záda se dodává kompletně zmontovaný až na postřikovací tyč, která se namontuje k rukověti.

Akumulátorový postřikovač na záda firmy Stocker je vhodný na stříkání tekutých přípravků na ochranu rostlin, k deratizaci, k postřiku plísní a jiných škodlivých činitelů. Přípravky na postřik míchejte vždy mimo postřikovač a náplň dolévejte jen po označení. Postřikovač lze používat jen v bezchybném stavu. Po použití postřikovač vždy řádně propláchněte čistou vodou a uložte na suché místo.

Při výměně manžety pístu nebo její údržby je potřeba manžetu a píst namazat mazacím tukem odolným vůči vodě. Odbornější práce si nechejte provést v servisu.

#### **Bezpečnostní pokyny:**

Postřikovač používejte podle návodu. Nepoužívejte postřikovač, pokud jsou v blízkosti jiné osoby nebo zvířata. Chraňte před dětmi. Neopravujte elektrické části nabíječky či postřikovače. Při postřiku používejte ochranné prostředky. Postřikové látky používejte dle návodu, neznečišťujte vodní zdroje a vodní toky. Postřiky mohou provádět jen zdraví pracovníci bez různých alergií a nemocí. Baterie nespalujte, ale odevzdejte do sběru. Nikdy nepoužívejte prostředky obsahující kyseliny, žíraviny,

rozpouštědla nebo jinak nebezpečné látky. Hořlavé látky se nesmí používat jako postřiky. Nepoužívejte žádné kapaliny, jejichž teplota je vyšší než 40°C. Nikdy nenechávejte naplněný postřikovač bez dohledu. Nepoužívejte žádná přídatná zařízení, která nebyla doporučena výrobcem. Trysky nečistěte tvrdými předměty. Po provedeném postřiku si vyměňte oděv za čistou a umyjte si ruky a místa zasažená postřikem. Postřikovač nikdy neumývejte ve vodě, aby nedošlo k poškození elektrických částí. Při uskladnění přístroj uložte na suché a tmavé místo.

### **Příprava postřikovače:**

Baterie se dodává plně nabitá, ale při dlouhodobém skladování nebo přepravě se musí zkontrolovat stav nabití před činností. Pokud indikátor svítí žlutě nebo červeně, je nutné dodatečné nabíjení. Baterii lze nabít jen připojením kabelu do konektoru na nabíjení jen přes dodaný nabíjecí modul, bez demontáže krytu postřikovače. Pokud se indikátor rozsvítí zeleně, znamená to, že baterie je plně nabitá. Plné napětí baterie 13,8 V. Voltmetr postřikovače pracuje v rozsahu 11 V – 15 V. Zelená barevná zóna indikuje plně nabitou baterii, vhodné pro normální činnost. Žlutá oblast indikuje min. pracovní napětí, upozorňuje na ukončení práce. Červená zóna signalizuje extrémně nízké napětí.

Horní část stupnice označuje procentuálně nabití ve srovnání s plným nabitím. Nabíjení baterie je závislé od kapacity baterie a podle toho odpovídá i čas nabití baterie. Regulátorem na postřikovači nastavujeme tlak.

### **Technické parametry:**

Typ	SX – MD15DA	SX – MD18DA
Rozměr	385x185x520 mm	385x185x570 mm
Váha čistá	7,0 kg	7,1 kg
Objem nádrže	15 l	18 l
Pracovní tlak	2,0 – 4,5 bar	2,0 – 4,5 bar
Max. tlak	4,5 – 5,0 bar	4,5 – 5,0 bar
Baterie	12V/ 10Ah	12V/10 Ah
Nabíjecí adaptér: vstup výstup	AC100-240V~50/60Hz DC12V 2A	AC100-240V~50/60Hz DC12V 2A
Doba provozu	6 - 7 hod.	6 – 7 hod.
Doba nabíjení	5 – 10 hod.	5 - 10 hod.
Množství postřiku	1 tryška 0,60 – 1,1 l/min. 2 tryšky 1,30 – 1,60 l/min.	0,60 – 1,1 l/min. 1,30 – 1,60 l/min.

**Záruční podmínky:**

Stocker poskytuje na svoje výrobky dvouletou záruku, která vstupuje do platnosti dnem nákupu. V této záruční lhůtě bude výrobek opravený podle záručních podmínek v případě výrobní vady. Stocker si vyhrazuje právo opravit vadné díly, vyměnit je nebo vyměnit celý výrobek.

Dovozce:

.....  
.....  
.....

**Z Á R U Č N Í   L I S T**

Název výrobku - typ: .....

Datum prodeje: .....

Prodejní místo:.....

Podpis prodavače, razítko prodejny: .....

Podpis zákazníka o poučení: .....